PURE

Jongo

S3

BC

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

① Get Connected

Download the free Pure Connect app to immerse yourself in music.

Download the free Pure Connect app on your iOS or Android device, and connect your Jongo to a world of music.

Pure Connect lets you stream your own music collection, gives you access to over 20,000 live radio stations from around the world, podcasts and a library of over 200,000 programs.

from the Apple App Store

from Google Play



EN

2 Setting up your first Jongo?

If you have already set up your first Jongo, jump to step 7.



Switch Jongo on.



When the Power light turns solid green, press the **Wi-Fi** button on the back.



Wait a few seconds for the Power light to flash amber.

3 Search for Jongo

On your mobile device search for available Wi-Fi networks. Your Jongo will be listed as a network. Connect to this network.




Address: myjongo
A
GO
Search:
PURE
Jongo S3
Get the Pure Connect app from the Apple App Store (iOS) or Google Play (Android) to stream music and radio to your Jongo S3. Just connect Jongo S3 to your home network and away you go....
Your Jongo's name: Jongo S3 7FD63A
B
Change name
Software version: v1.0 (4.133.1.8.007)
Current network: None
Available networks:
TheMacBeanFamily
BTHomeHub-ADF8
OrangeB6D8E1
C
Advanced
Enter your password and press connect
Network password:
D
Connect
Clear all network settings
© Imagination Technologies 2012
Web page language
UK English

4 Add Jongo to your wireless network

Ⓐ The Jongo Setup page should open automatically on your device. If not, open your internet browser and enter **myjongo** in the address bar.

Ⓑ If you want to rename your Jongo, type in the new name and tap **Change name**.

Ⓒ Select your wireless network.

Ⓓ Enter your network password if required and tap **Connect**.

Once you click **Connect** the light will pulse and then turn solid green to show that your Jongo is connected.

If the connection fails, the light will flash red. Don't worry, this probably means you mistyped your Wi-Fi password. Just go back to step 2 and try again.

If the problem persists visit **support.pure.com**

5 Open the Pure Connect App and select the music you want to listen to.

You can choose from Pure Music*, live radio, on demand content, ambient sounds and the music stored on your device.



(A) After selecting the content that you want to listen to, the player bar will appear at the bottom of the window.

*Pure Music is only available in certain countries. Please see: http://www.pure.com/availability/ for details.

6 Start streaming!

To stream to your Jongo:

Ⓐ Tap in the player bar to view a list of available Jongo devices on your network.

Ⓑ Tap next to your Jongo.



Congratulations!

You're all set up. Enjoy your music.

7 Adding another Jongo to your network?

1. Switch on your new Jongo.
2. Press and hold the **Wi-Fi** button on any Jongo that is already connected to your network until the Power light pulses green.
3. Press and hold the **Wi-Fi** button on the back of the new Jongo until the Power light pulses green.

After around 30 seconds, the Power lights on both Jongos will light steady green to confirm that the new Jongo is connected to your network.

Need more help?

Watch our Jongo setup video at:
www.pure.com/jongo-setup-video

Download the full user guide at: **support.pure.com**

Using Bluetooth



1. Insert the Bluetooth dongle into the back of Jongo.
2. Enable the Bluetooth option on your mobile device and search for Bluetooth devices.
3. Pair.
   If your device requires a key enter “0000”.

Using the auxiliary input



Connect the line out or headphone socket of your auxiliary device to the Aux in socket on your Jongo using a suitable cable. Jongo will automatically play any audio that is playing on the auxiliary device.

Changing audio profiles

Jongo features four audio profiles. You can change the audio profile by pressing the **Audio** button on the rear of Jongo. Each audio profile is represented by a set of icons on the LCD screen as shown below.



Mono 360º
Select this profile to activate all five speakers in Jongo. This option is ideal if placing Jongo in the middle of a room or table.



Outdoor boost
Select this profile to boost all five speakers in Jongo for outdoor use.



Stereo 360º
Select this profile to enable the four speakers to play stereo left and right audio - and enable the subwoofer. This option is ideal for creating a big stereo sound.



Stereo forward facing
Select this profile to enable stereo on the front two speakers and enable the subwoofer. This option is ideal if placing Jongo on a bookshelf or in a corner.

Jongo S3 Safety Instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, does not operate normally, or has been dropped.
10. To reduce the risk of electric shock, do not remove plastic cover or screws unless instructed by the user guide as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
11. Use only power supplies listed in the user instructions (with model no.ZDD090150, manufactured by Pure.
12. Avoid liquids getting into Jongo. Should not be immersed in water, or used where this may happen, such as a bathroom.
13. The equipment's ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
14. WARNING Please refer to the information on the bottom exterior of the enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
15. WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
16. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
17. WARNING: The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
18. ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
19. **Mains power supply:**
    Switching adapter: Input: AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A; Output DC 9V 1500mA;
    Main unit: DC 9V ⎓ , 1500mA

ChargePAK F1 Safety Instructions

1. Read the instructions for ChargePAK use in this document.
2. Only use your ChargePAK with original Pure products.
3. Do not dismantle, open or shred ChargePAK.
4. Do not expose ChargePAK to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight
5. Do not short-circuit a ChargePAK. Do not store ChargePAKs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
6. Do not short-circuit a ChargePAK. Do not store ChargePAKs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
7. Do not remove ChargePAK from its original packaging until required for use.
8. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
9. In the event of ChargePAK leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
10. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
11. Observe the plus (+) and minus (–) marks on the ChargePAK and equipment and ensure correct use.
12. Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
13. Keep ChargePAK out of the reach of children.
14. Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
15. Always purchase the correct ChargePAK for the equipment.
16. Keep ChargePAK clean and dry.
17. Wipe the ChargePAK terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
18. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge ChargePAK several times to obtain maximum performance.
19. Secondary cells and batteries give their best performance when they are operating at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).
20. Retain the original product literature for future reference.
21. Use only the ChargePAK in the application for which it was intended.
22. Dispose of ChargePAK properly.

Warranty information

Imagination Technologies Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase (One year for ChargePAK). This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at: http://support.pure.com/us.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Trademarks

Jongo, ChargePAK, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Version 1 August 2013.

Acknowledgement of License Agreements

Portions of the code used in Jongo S3 are subject to the GPL, LPGL, BSD, and other open source licenses. For more details please refer to: http://www.pure.com/licensing

Approvals

CE marked. Hereby, Pure, declares that this Band II LPD device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at:
http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.

FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

IC NOTICE TO A USER IN CANADA

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

① Connectez-vous !

Téléchargez l'application gratuite Pure Connect pour plonger dans le monde de la musique.

Téléchargez l'application gratuite Pure Connect sur votre périphérique mobile sous iOS ou Android, puis connectez-y votre Jongo pour accéder à un univers musical incroyablement riche.

Pure Connect vous permet de diffuser l'intégralité de votre collection musicale, mais aussi d'accéder à plus de 20 000 stations de radio du monde entier, ainsi qu'à d'innombrables podcasts et à une bibliothèque de plus de 200 000 programmes.

à partir de l'Apple App Store

à partir de Google Play



FR

2 Configuration de votre premier Jongo

Si vous avez déjà configuré votre premier Jongo, passez à l'étape 7.



Allumez votre Jongo.



Lorsque le témoin d'alimentation est vert en continu, appuyez sur le bouton **Wi-Fi** situé à l'arrière.



Patientez quelques secondes jusqu'à ce que le témoin d'alimentation clignote en orange.

3 Recherche de votre Jongo

Recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles sur votre appareil mobile. Votre Jongo sera répertorié comme un réseau. Connectez-vous à ce réseau.




Address: myjongo
A
GO
Search:
PURE
Jongo S3
Get the Pure Connect app from the Apple App Store (iOS) or Google Play (Android) to stream music and radio to your Jongo S3. Just connect Jongo S3 to your home network and away you go....
Your Jongo's name: Jongo S3 7FD63A
B
Change name
Software version: v1.0 (4.133.1.8.007)
Current network: None
Available networks:
TheMacBeanFamily
BTHomeHub-ADF8
OrangeB6D8E1
C
Advanced
Enter your password and press connect
Network password:
D
Connect
Clear all network settings
© Imagination Technologies 2012
Web page language
UK English

4 Ajout du Jongo à votre réseau sans fil

Ⓐ La page Jongo Setup (Configuration de Jongo) doit s'ouvrir automatiquement sur votre appareil. Si tel n'est pas le cas, ouvrez votre navigateur Internet et saisissez **myjongo** dans la barre d'adresse.

Ⓑ Pour renommer votre Jongo, saisissez son nouveau nom, puis appuyez sur **Change name (Changer le nom)**.

Ⓒ Sélectionnez votre réseau sans fil.

Ⓓ Saisissez votre mot de passe réseau, le cas échéant, puis appuyez sur **Connect (Connexion)**.

Une fois que vous cliquez sur **Connect (Connexion)**, le témoin clignote et devient vert en continu pour indiquer que votre Jongo est connecté.

En cas d'échec de connexion, le témoin clignote en rouge. Pas d'inquiétude, il s'agit sans doute d'une erreur de saisie de votre mot de passe Wi-Fi. Revenez à l'étape 2 et réessayez.

Si le problème persiste, consultez la page: **support.pure.com**

5 Ouverture de l'application Pure Connect et choix de la musique.

Vous avez le choix entre Pure Music*, la radio, le contenu à la demande, les ambiances sonores et la musique stockée sur votre appareil.



(A) Après avoir sélectionné le contenu que vous souhaitez écouter, la barre du lecteur apparaîtra au bas de la fenêtre.

*Pure Music est uniquement disponible dans certains pays. Veuillez visiter: http://www.pure.com/availability/ pour plus de détails.

6 Commencez à diffuser !

Pour diffuser en streaming sur votre Jongo :

Ⓐ Appuyez sur dans la barre du lecteur pour afficher une liste des appareils Jongo disponibles sur votre réseau.

Ⓑ Appuyez sur en regard de votre Jongo.



Félicitations !

La configuration est terminée. Profitez de votre musique.

7 Ajout d'un autre Jongo à votre réseau sans fil

1. Allumez votre nouveau Jongo.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Wi-Fi** du Jongo qui est déjà connecté à votre réseau jusqu'à ce que le témoin d'alimentation clignote en vert.
3. Maintenez enfoncé le bouton **Wi-Fi** situé à l'arrière du nouveau Jongo jusqu'à ce que le témoin d'alimentation clignote en vert.

Après environ 30 secondes, les témoins d'alimentation des deux Jongos s'allumeront en vert en continu pour confirmer la connexion du nouveau Jongo à votre réseau.

Besoin d’aide supplémentaire ?

Regardez notre vidéo de configuration du Jongo
à l’adresse : **www.pure.com/jongo-setup-video**

Téléchargez le guide utilisateur complet à l’adresse :
support.pure.com

Utilisation de la connexion Bluetooth



1. Insérez le dongle Bluetooth à l'arrière du Jongo.
2. Activez l'option Bluetooth sur votre périphérique mobile et recherchez les appareils Bluetooth.
3. Associez.
   Si votre appareil requiert une clé, saisissez « 0000 ».

Utilisation de l'entrée auxiliaire



Reliez la sortie ligne ou la prise casque de votre lecteur auxiliaire à l'entrée auxiliaire de votre Jongo, en utilisant le câble idoine. Votre Jongo va automatiquement diffuser les contenus audio en cours de lecture sur le lecteur auxiliaire.

Modification des profils audio

Le Jongo propose quatre profils audio. Vous pouvez changer de profil audio en appuyant sur le bouton **Audio** situé à l'arrière du Jongo. Chaque profil audio est représenté par un ensemble d'icônes sur l'écran LCD de contrôle, qui sont repris ci-après.



Mono 360º

Sélectionnez ce profil pour activer les quatre haut-parleurs du Jongo et son subwoofer. Cette option est idéale si vous disposez votre Jongo au milieu d'une pièce ou d'une table.



Outdoor boost
(Optimisation pour environnement extérieur)

Sélectionnez ce profil pour dynamiser le son délivré par les quatre haut-parleurs du Jongo et son subwoofer, afin de l'adapter à une écoute en extérieur.



Stereo 360º

Sélectionnez ce profil pour diffuser les deux canaux d'un signal stéréo sur les quatre haut-parleurs du Jongo, et activer le subwoofer. Cette option est idéale pour générer un son stéréo particulièrement puissant.



Stereo forward facing
(Son stéréo à diffusion monodirectionnelle)

Sélectionnez ce profil pour diffuser un signal stéréo sur les deux haut-parleurs avant du Jongo et activer le subwoofer. Cette option est idéale si le Jongo est placé sur une étagère ou dans un coin de la pièce.

Instructions de sécurité relatives au Jongo S3

1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez respecter tous les avertissements – vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
6. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, bouches de diffusion d'air chaud, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
7. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute période d'inutilisation prolongée.
9. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés. Le service après-vente doit être sollicité si l'appareil a été endommagé, par exemple suite à une chute, ou s'il ne fonctionne pas correctement.
10. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le capot plastique ni les vis à moins d'y être invité par le guide utilisateur, car aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'est susceptible de requérir une intervention de la part de l'utilisateur. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés.
11. Utilisez cet appareil uniquement sur des tensions secteur conformes à celles spécifiées dans le guide de l'utilisateur (en utilisant la référence ZDD090150, fabriquée par Pure).
12. Évitez toute projection de liquide sur le Jongo. L'appareil ne doit pas non plus être plongé dans l'eau, ni utilisé dans une pièce où ce scénario est possible, par exemple la salle de bains.
13. Ne couvrez et n'obstruez pas les orifices de ventilation de l'équipement avec des éléments tels qu'un journal, une nappe ou des rideaux.
14. AVERTISSEMENT Veuillez lire les informations indiquées en-dessous de l'appareil concernant les branchements électriques et la sécurité avant d'installer ou de mettre l'appareil en marche.
15. AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
16. ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
17. AVERTISSEMENT : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
18. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.

Instructions de sécurité relatives à la batterie ChargePAK F1

1. Prenez connaissance des instructions liées à l'utilisation de la batterie ChargePAK, figurant dans ce document.
2. Utilisez votre ChargePAK uniquement avec des produits originaux Pure.
3. Stockez votre ChargePAK dans un endroit sec, à température ambiante. Retirez-la des appareils amenés à être stockés et non utilisés pendant une période prolongée.
4. Assurez-vous de ne pas percer, modifier, laisser tomber, lancer ou causer tout autre choc inutile à votre ChargePAK, qui peut constituer un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures chimiques en cas de mauvaise utilisation.
5. Ne jetez pas votre ChargePAK dans les flammes ni dans un incinérateur, ne la laissez pas directement exposée aux rayons du soleil ou dans des endroits chauds, par exemple à proximité d'un moteur de voiture. Ne conservez pas votre ChargePAK près d'un four, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
6. Ne branchez pas votre ChargePAK directement à une source électrique telle qu'une prise de courant ou l'allume-cigare d'une voiture. Ne la mettez pas dans un four à micro-ondes ni dans tout autre conteneur haute pression.
7. Ne plongez pas votre ChargePAK dans l'eau. De manière générale, évitez toute projection de liquide sur votre ChargePAK.
8. Ne placez pas votre ChargePAK en court-circuit.
9. N'utilisez ou ne rechargez pas votre ChargePAK si elle présente des traces de fuite, de décoloration, de rouille ou de déformation, si elle émet une odeur suspecte ou si elle présente une autre anomalie,
   quelle qu'elle soit.
10. Ne touchez pas directement votre ChargePAK si elle fuit. Portez des équipements de protection individuelle pour l'évacuer et la mettre au rebut dans les plus brefs délais.
11. Ne conservez pas votre ChargePAK en un lieu où elle serait accessible par des enfants.
12. En fin de vie, procédez à la mise au rebut de votre ChargePAK comme vous le feriez avec des piles rechargeables standard, en vous conformant aux lois et réglementations locales applicables. Certaines batteries peuvent être recyclées et sont donc susceptibles d'être acceptées par votre centre de recyclage local.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat (un an pour la batterie ChargePAK). La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le support technique de Pure à l'adresse http://support.pure.com.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Marques déposées

Jongo, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited.

Copyright

© 2013 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited.
Version 1 - Août 2013.

Déclaration des accords de licence

Des parties du code utilisé dans Jongo S3 sont soumises à des licences GPL, LPGL, BSD et d'autres licences open source. Pour plus de détails, veuillez consulter la page : http://www.pure.com/licensing

Homologations

CE

Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est consultable à cette adresse : http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
Marquage C-Tick et de sécurité électrique pour l'Australie.

NOTIFICATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) À TOUT UTILISATEUR AUX ÉTATS-UNIS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible à la reception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Avertissement ! Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de Pure annuleront le droit de faire fonctionner l'appareil. L'utilisation d'un appareil non autorisé est interdite conformément à la section 302 du Communications Act de 1934, tel que modifié, et à la sous-partie 1 de la partie 2 du titre 47 du Code des règlements fédéraux.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

NOTICE IC POUR UN UTILISATEUR AU CANADA

Les circuits numériques pouvant occasionner des interférences avec d'autres syntoniseurs radio ou de television placés à proximité, éteignez cette unité lorsque vous ne l'utilisez pas et éloignez-la des syntoniseurs radio ou de télévision concernés.

REMARQUE : le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible au fonctionnement de la radio ou de la télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

① Conéctese

Descargue la aplicación gratuita Pure Connect para rodearse de música.

Descargue la aplicación gratuita Pure Connect en su dispositivo Android o iOS y conecte su Jongo a todo un mundo de música.

Pure Connect le permite reproducir su propia colección de música; también le brinda acceso a más de 20 000 emisoras de radio en directo de todo el mundo, a podcasts y a una biblioteca de más de 200 000 programas.

desde el App Store de Apple

desde Google Play



(2) ¿Va a configurar su primer Jongo?

Si ya lo ha hecho, vaya al paso 7.



Encienda Jongo.



Cuando la luz de encendido se ponga en verde, oprima el botón **Wi-Fi** situado en la parte trasera.



Espere unos segundos hasta que la luz de encendido parpadee en color ámbar.

3 Busque Jongo

Busque las redes Wi-Fi disponibles en su dispositivo móvil. Jongo aparecerá en su lista de redes. Conéctese a esta red.




Address: myjongo
A
GO
Search:
PURE
Jongo S3
Get the Pure Connect app from the Apple App Store (iOS) or Google Play (Android) to stream music and radio to your Jongo S3. Just connect Jongo S3 to your home network and away you go....
Your Jongo's name: Jongo S3 7FD63A
B
Change name
Software version: v1.0 (4.133.1.8.007)
Current network: None
Available networks:
TheMacBeanFamily
BTHomeHub-ADF8
OrangeB6D8E1
C
Advanced
Enter your password and press connect
Network password:
D
Connect
Clear all network settings
© Imagination Technologies 2012
Web page language
UK English

4 Añada Jongo a su red inalámbrica

Ⓐ La página de configuración de Jongo se abrirá automáticamente en su dispositivo. De lo contrario, abra su navegador web e introduzca myjongo en la barra de direcciones.

Ⓑ Si desea cambiar el nombre de su Jongo, introduzca el nuevo nombre y toque **Change name (Cambiar nombre)**.

Ⓒ Seleccione su red inalámbrica.

Ⓓ Introduzca la contraseña de red si se le indica y toque **Connect (Conectar)**.

Cuando haga toque en **Connect (Conectar)**, la luz parpadeará y se encenderá en verde, lo que indicará que Jongo está conectado.

Si no se produce la conexión, la luz parpadeará en rojo. No se preocupe, probablemente se deba a que introdujo mal la contraseña de su Wi-Fi. Regrese al paso 2 y repita el proceso.

Si el problema persiste, visite **support.pure.com**

5 Abra la aplicación Pure Connect y seleccione la música que quiera escuchar.

Puede elegir entre Pure Music*, radio en directo, contenido a la carta, sonidos ambientales y la música almacenada en su dispositivo.



(A) Una vez seleccionado el contenido que desea escuchar, la barra del reproductor aparecerá en la parte inferior de la ventana.

*Pure Music solo está disponible en algunos países. Consulte: http://www.pure.com/availability/ para obtener información adicional.

6 Comience la transmisión

Para establecer la transmisión hacia Jongo:

Ⓐ Toque en la barra del reproductor para ver una lista de los dispositivos Jongo disponibles en su red.

Ⓑ Toque al lado de su Jongo.



¡Felicidades!

Ya está listo. Disfrute de su música.

7 ¿Desea añadir otro Jongo a su red?

1. Encienda el nuevo Jongo.
2. Mantenga oprimido el botón **Wi-Fi** en cualquier Jongo que ya esté conectado a su red hasta que la luz de encendido parpadee en verde.
3. Mantenga oprimido el botón **Wi-Fi** en la parte posterior del nuevo Jongo hasta que la luz de alimentación parpadee en verde.

Transcurridos unos 30 segundos, las luce de encendido de ambos dispositivos Jongo permanecerán prendidas en verde como confirmación de que el nuevo Jongo está conectado a su red.

¿Necesita más ayuda?

Vea nuestra configuración de Jongo en:
www.pure.com/jongo-setup-video

Descargue la guía del usuario completa en:
support.pure.com

Utilización de Bluetooth



1. Inserte el dispositivo Bluetooth en la parte posterior de Jongo.
2. Habilite la opción Bluetooth en su dispositivo móvil y busque dispositivos Bluetooth.
3. Proceda con la comunicación. Si su dispositivo le pide una clave, introduzca “0000”.



Uso de la entrada auxiliar

Conecte la línea de salida o la toma de audífonos del dispositivo auxiliar a la toma de entrada auxiliar de Jongo utilizando el cable apropiado. Jongo reproducirá automáticamente cualquier audio que se esté reproduciendo en el dispositivo auxiliar.

Modificación de los perfiles de audio

Jongo incluye 4 perfiles de audio. Oprimiendo el botón **Audio**, situado en la parte trasera de Jongo, podrá cambiar el perfil de audio. Cada perfil de audio está representado por un conjunto de iconos en la pantalla LCD, tal y como se muestra a continuación.



Mono 360º

Seleccione este perfil para activar los 5 altavoces de Jongo. Esta opción resulta ideal si se sitúa Jongo en mitad de una habitación o de una mesa.



Outdoor boost (Refuerzo para exteriores)

Seleccione este perfil para dar potencia adicional a los 5 altavoces de Jongo para la utilización del dispositivo en exteriores.



Stereo 360º (Estéreo 360º)

Seleccione este perfil para que en los 4 altavoces se reproduzca audio estéreo a la izquierda y a la derecha y para activar el subwoofer. Esta opción resulta ideal para crear un gran sonido estéreo.



Stereo forward facing
(Estéreo proyectado hacia adelante)

Seleccione este perfil para habilitar el sonido estéreo en los 2 altavoces delanteros y activar el subwoofer. Esta opción resulta ideal si se sitúa Jongo en una estante o en una esquina.

Instrucciones de seguridad de Jongo S3

1. Lea estas instrucciones. Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias. Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. Límpielo solamente con un paño seco.
6. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
7. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
8. Desconecte el dispositivo cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
9. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Será necesario reparar el dispositivo si ha resultado dañado de cualquier forma, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
10. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa de plástico ni los tornillos a menos que lo indique la guía del usuario, ya que en el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.
11. Utilice únicamente las fuentes de alimentación recogidas en las instrucciones del usuario (con el n.º de modelo ZDD090150, fabricado por Pure).
12. Evite que penetren líquidos en Jongo. Jongo no debe sumergirse en agua ni utilizarse en lugares, como por ejemplo, un baño, donde pudiera darse esta situación.
13. No debe obstaculizarse la ventilación del equipo tapando los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
14. ADVERTENCIA: consulte la información eléctrica y de seguridad en la parte inferior externa de la carcasa antes de instalar o poner en funcionamiento el aparato.
15. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato ningún recipiente que contenga líquido como, por ejemplo, un jarrón.
16. PRECAUCIÓN: si la batería se coloca de forma incorrecta, existe peligro de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.
17. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se usa como dispositivo de desconexión, de modo que deberá mantenerse operativo.
18. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Está diseñado de tal modo que no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica.

Instrucciones de seguridad del ChargePAK F1

1. Lea las instrucciones acerca de la utilización del ChargePAK descritas en el presente documento.
2. Utilice únicamente el ChargePAK con productos Pure originales.
3. Almacene el ChargePAK en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente normal. Retírelo de dispositivos almacenados que no se utilicen durante periodos de tiempo prolongados.
4. No perfore, modifique, lance o someta el ChargePAK a otro tipo de impactos innecesarios y evite que éste se caiga. Puede causar riesgo de incendio, explosión o quemaduras químicas si no se utiliza correctamente.
5. No arroje el ChargePAK al fuego o a un incinerador o lo deje en lugares sometidos al calor, como por ejemplo un motor de vehículo que reciba luz solar directa. No lo almacene cerca de un horno, estufa u otra fuente de calor.
6. No conecte el ChargePAK directamente a una fuente eléctrica, como por ejemplo la toma de corriente de un edificio o el punto de alimentación de un automóvil. No lo coloque en un horno microondas o en cualquier otro contenedor de alta presión.
7. No sumerja el ChargePAK en agua y evite su exposición a líquidos.
8. No cortocircuite el ChargePAK.
9. No utilice o cargue un ChargePAK que pueda presentar una fuga, se encuentre descolorido, oxidado, deformado, desprenda algún olor o presente cualquier otro tipo de anomalía.
10. No toque directamente un ChargePAK que presente una fuga; utilice material de protección para retirarlo y desecharlo adecuadamente de inmediato.
11. No almacene el ChargePAK en un lugar al que puedan tener acceso niños.
12. Deseche el ChargePAK como si se tratara de un pack de baterías recargables normal, de acuerdo con la normativa local y la regulación aplicable. Determinadas baterías pueden reciclarse y pueden ser aceptadas por centros de reciclaje locales.

Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Limited garantiza al usuario final que este producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de dos años a partir de la fecha de compra (un año en el caso de ChargePAK). Esta garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; no es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los provoque, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Si tiene cualquier problema con el producto, póngase en contacto con su distribuidor o con el soporte técnico de Pure en: http://support.pure.com.

Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.

Marcas comerciales

Jongo, ChargePAK, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación ni traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited. Versión del 1 de agosto de 2013.

Confirmación de los contratos de licencias

Determinadas partes del código usado en Jongo S3 están sujetas a licencias GPL, LPGL, BSD y a otras licencias de código abierto. Si desea obtener información adicional, consulte la información en: http://www.pure.com/licensing

Homologaciones

CE Certificado CE. Por la presente, Pure declara que este dispositivo de baja potencia (LPD, por sus siglas en inglés) y Banda II cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.
La declaración de conformidad puede consultarse en:
http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
Norma C-Tick N1600 australiana y de seguridad eléctrica.

AVISO DE LA FCC A LOS USUARIOS EN ESTADOS UNIDOS

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

¡Advertencia! Cualquier modificación o cambio a este dispositivo, a menos que lo apruebe PURE de manera explícita, invalidará la autorización del dispositivo. Está prohibida la operación de un dispositivo no autorizado bajo la sección 302 de la Ley de comunicaciones de 1934, según su enmienda, y la subparte 1 o la parte 2 del capítulo 47 del Código de regulaciones federales.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar una operación no deseada.

AVISO DE LA IC A LOS USUARIOS EN CANADÁ

Puesto que los circuitos digitales pueden provocar interferencia con otros sintonizadores de radio o televisión cercanos, apague esta unidad cuando no la utilice, o aléjela del sintonizador de radio/televisión afectado.

NOTA: Este aparato digital no excede los límites de la clase B para las emisiones de ruido de radio de aparatos digitales, según lo establecido en las Regulaciones de interferencia de radio industrial de Canadá. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo), el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

PURE

www.pure.com
connect.pure.com

Pure North America
Imagination Technologies
955 East Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085
USA
www.pure.com/us
http://support.pure.com/us

Pure UK Headquarters
Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
http://support.pure.com

104XZ